

Instrukcja do wentylatora podłogowego (18")

Nr modelu	średnica łopatek Rozmiar	Napięcie/Hz	Moc elektryczna (W)
SFC-450BP1	450 mm 18"	220-240V/50 Hz	111

PROSIMY O ZAPOZNANIE SI Z PONIŻSZĄ INSTRUKCJĄ I ZACHOWANIE JEJ W CELU PRZYSZŁEGO WYKORZYSTANIA.

INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

UWAGA!

1. Przed przeniesieniem lub konserwacją wentylator należy wyłączyć z sieci. Nie dotyka wentylatora, gdy ręce są mokre.
2. Osoby bez kwalifikacji elektrycznych nie powinny rozmontowywać, naprawiać lub przerabiać wentylatora.
3. Wentylator, gdy nie jest używany, powinien być wyłączony z sieci.
4. Nie odłączaj wentylatora z sieci trzymając go za kabel. Odłączaj trzymając za wtyczkę.
5. Nie używaj wentylatora, gdy uszkodzony jest kabel lub wtyczka.
6. Nie używaj przedłużacza do wentylatora.
7. Nie używaj wentylatora w pobliżu ognia.
8. Nie wkładaj ręk lub przedmiotów pod osłonę lub w pobliże części ruchomych.
9. Aby zmniejszyć ryzyko porażenia lub porażenia prądem, z wentylatorem nie należy używać żadnych elektronicznych regulatorów prędkości obrotowej.
10. Jeżeli przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez producenta, autoryzowany serwis lub inną wykwalifikowaną osobę w celu uniknięcia zagrożenia.
11. Nie używaj wentylatora na zewnątrz.

UWAGA!

1. Należy odłączyć wentylator z sieci i wyczyścić go miękkimi szmatkami.
2. Wentylatora nie wolno zanurzać.
3. Przed uruchomieniem wentylatora należy założyć osłonę.
4. Wentylator nie jest przeznaczony do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonej sprawności fizycznej, czuciowej lub psychicznej, lub osoby bez doświadczenia i wiedzy, chyba że używanie urządzenia odbywa się wyłącznie pod nadzorem lub zgodnie z instrukcją użytkownika urządzenia przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo. Dzieciom należy zapewnić nadzór, aby nie bawiły się wentylatorem.

PIEL GNACJA I KONSERWACJA

Przed czyszczeniem odłczy urządzenie od sieci. Do czyszczenia powierzchni metalowych nie używaj wody. Lekko zwilżyć szmatkę, a następnie wytrzeć powierzchnię wentylatora. W celu usunięcia kurzu z osłony zabezpieczającej, należy użyć odkurzacza lub zdjąć przednią osłonę zabezpieczającą poprzez odkręcenie za pomocą śrubokręta śrub mocujących znajdujących się na krawędzi osłony. Po zakończeniu czyszczenia ponownie zamontować osłonę. Następnie przykręcić śruby mocujące na krawędzi osłony zabezpieczającej.

INSTRUKCJA OBSŁUGI

1. Umieścić wentylator na bezpiecznej, płaskiej powierzchni, z której nie będzie mógł spaść lub zostać ścięty za kabel.
2. Ustawić po dany kierunek przepływu powietrza poprzez przechylenie osłony zabezpieczającej w górę lub w dół.
3. Podłączyć urządzenie do gniazda elektrycznego.
4. Wybrać preferowany prędkość (1 - niska, 2 - średnia, 3 - wysoka) poprzez obrócenie pokrętki przełącznika na skrzynce sterującej.
5. Po użyciu, wentylator należy zawsze wyłączyć (pozycja „0”) i wyjąć wtyczkę z gniazdka.